DANSK

Dialog 4220 Lite
Dialog 4222 Office
Dialog 4223 Professional

Systemtelefoner til MX-ONE™
Telephony System og MD110

Dialog 4223 Professional, kun til D3-tilstand

Betjeningsoversigt

Denne betjeningsoversigt indeholder en kort vejledning i brugen af de grundlæggende funktioner. Se den tilhørende brugervejledning for at få yderligere oplysninger om de tilgængelige funktioner.

Den samlede brugervejledning er tilgængelig i elektronisk format på Enterprise Telephone Toolbox-cd'en og på http://www.aastra.com

Free Seating[1]

Logge på: ✱ 1 1 ✱ *Autorisationskode* ✱ *Eget lokalnr.* # C

Logge af: # 1 1 # C

Besvare opkald

Besvare:

Håndfri: *(kun 4222- og 4223-telefoner)* *Tryk på den blinkende linietast*

På et andet lokalnummer: *Ringer på lokalnr.* **8**

Afslutte opkald: eller C

Kalde op

Interne opkald: *Lokalnr.*

Eksterne opkald: *Ekstern liniekode og nr.*

Håndfri: *(kun 4222- og 4223-telefoner)* *Tast nr.*

Almindeligt kortnummer: *Tast kortnummer*

Individuelt kortnummer: ✱ ✱ (0 – 9)

Opkald med en funktionstast: *Tryk på den forudprogrammerede tast, f.eks.* **Hovedkontor**

Genopkalde til det sidste eksterne nummer: ✱ ✱ ✱

Opkald vha. navn[1]

Eksempel: "Eva": Navn **3 3 8 8 8** Søg
(kun Dialog 4223) Op eller Ned Ring

Kalde op under en samtale

Skifte til DTMF: **9** *Tast de ønskede tal*

Flere samtaler

Igangværende samtale: **Linie 3** *Kald 3. part*

Vende tilbage til andet opkald: **Linie 1** eller **Linie 3**

Vende tilbage til det første opkald og afslutte flere samtaler: C **Linie 1**

Transport

Igangværende samtale: *Nyt linje-opkald* **Transport** *(før eller efter svar)*

Telefonmøde

Igangværende samtale: *Nyt linie-opkald* **3** *(efter svar)*

Notering

Aktivere: **6**

Annullere enkelt notering: # 3 7 ✱ *Lokalnr.* # C

Annullere alle noteringer: # 3 7 # C

Banke på

Aktivere: **5** *(Ved optagettone)* *Vent på linien*

Håndfri

(kun 4222- og 4223-telefoner)

Fra håndsæt:

Skift til håndsæt:

Viderestilling

Aktivere fra din egen telefon: *Viderestilling* eller ✱ 2 1 # C *(Viderestillingstast er forudprogrammeret)*

Annullere: *Viderestilling* eller # 2 1 # C

Intern Følg-mig

Aktivere fra din egen telefon: ✱ 2 1 ✱ *Nyt lokalnr.* # C

Annullere: # 2 1 # C

Omdirigere fra svarsted: ✱ 2 1 ✱ *Eget lokalnr.* ✱ *Nyt lokalnr.* # C

Annullere fra et svarsted: # 2 1 ✱ *Eget lokalnr.* # C

Ekstern Følg-mig

Aktivere: ✱ 2 2 # *Ekstern liniekode og nr.* # C

Annullere: # 2 2 # C

Personligt nummer[1]

Aktivere eller ændre profiler fra eget lokalnummer: ✱ 1 0 ✱ (1 – 5) # C

Annullere: # 1 0 # C

Telefonsvarer[1]

Åbne postkassen: *Tast nummer til telefonsvarer, og følg vejledningen*

Ny meddelelse modtaget: *Tryk på den forudprogrammerede Meddelelses-tast, og følg vejledningen*

Programmering af funktionstaster

Programmere eller udskifte en funktion: **Programmér** *Tryk på den valgte funktionstast*
Nr. eller kode
Tryk på funktionstasten igen
Programmér

Parkering

Individuel: **Linie**

Genoptage samtale: **Linie**

Fælles parkering: **8**

Genoptage samtale på eget lokalnr.: **Linie**

Genoptage samtale på andet lokalnr.: *Kald op til det lokalnummer, hvor opkaldet blev parkeret* **8**

Kontokode[1]

Nyt eksternt opkald: ✱ 6 1 ✱ *Kontokode* # *Ekstern liniekode og nr.*

Igangværende eksternt opkald: **Linie** ✱ 6 1 ✱ *Kontokode* # **Linie**

Fraværsoplysninger[1]

Aktivere:

Med dato og tid for tilbagevenden: ✱ 2 3 ✱ *Fraværskode* ✱ *Dato/Tid* # C *(Rækkefølge på dato og klokkeslæt er afhængig af system)*

Med dato og tid for tilbagevenden: ✱ 2 3 ✱ *Fraværskode* # C

Annullere: # 2 3 # C

Sprogvalg[1]

Skifte displaysprog: ✱ 0 8 ✱ *Sprogkode* (0 – 9) # C

Lydløst ringesignal

Sluk for ringesignalet:

Generel annullering

Annullere alle aktiverede funktioner: # 0 0 1 # C

Forkortelser og forklaringer

lokalnr. Lokalnummer

Nr. Nummer

1 Der kan være tale om en ekstrafunktion

Ret til ændringer uden forudgående varsel forbeholdes. Du kan få yderligere oplysninger hos din lokale Aastra-forhandler.

© Aastra Telecom Sweden AB 2008. Alle rettigheder forbeholdes.
DA del af LZV 103 002 R5A

AASTRA