简体中文

Dialog 4220 Lite
Dialog 4222 Office
Dialog 4223 Professional

MX-ONE™ Telephony System
及 MD110 用系统话机

只限 D3 制式 Dialog 4223 Professional 话机

简明使用指南

本简明使用指南内含有关如何使用话机基本功能的简要说明。有关各可用功能的详细说明，请参阅相关用户手册。

Enterprise Telephone Toolbox 光碟含有电子版用户手册全文，有关文件也可由以下网站下载：http://www.aastra.com

自由座机 [1]

登录： ✱ 1 1 ✱ *授权码* ✱ *本人分机号* # C

注销： # 1 1 # C

应答电话

应答：

免提：（只适用于 Dialog 4222 和 4223 型话机） *按闪烁线路键*

在另一部分机上应答（呼叫应答）： *呼叫响铃的分机* **8**

结束通话： 或 C

打出电话

内线电话： *分机号*

外线电话： *外线出局码与电话号码*

免提：（只适用于 Dialog 4222 和 4223 型话机） *拨号*

公共缩位拨号： *拨缩位号码*

专用缩位拨号： ✱ ✱ (0 – 9)

使用功能键拨号： *按预先设定的功能键，如 Head office*

重拨上次外线号码： ✱ ✱ ✱

按姓名拨叫 [1]

例如："Eva"：（只适用于 Dialog 4223） Dir **3 3 8 8 8** Find Up 或 Down Call

连线通话期间拨号

切换为 DTMF： **9** *拨所需的数字*

查询

通话进行中： **Inquiry** *呼叫第三方*

切换呼叫： **Line 1** 或 **Inquiry**

返回第一个通话方，结束查询： C **Line 1**

转接呼叫

通话进行中： *建立查询呼叫* **Transfer** *（呼叫前或呼叫后按此键）*

会议电话

通话进行中： *建立查询呼叫* **3** *（应答后）*

回叫

启动： **6**

取消单个回叫： # 3 7 ✱ *分机号* # C

取消所有回叫： # 3 7 # C

呼叫等待

启动： **5** *（遇忙音时）在线等待*

免提呼叫

（只适用于 Dialog 4222 和 4223 型话机）

由听筒：

恢复使用听筒：

转移

由您的分机设定： *Diversion* 或 ✱ 2 1 # C *（转移键事先设定）*

取消： *Diversion* 或 # 2 1 # C

内部跟随转移

由本人分机设定： ✱ 2 1 ✱ *新分机号* # C

取消： # 2 1 # C

由应答位置转接： ✱ 2 1 ✱ *本人分机号* ✱ *新分机号* # C

由应答位置取消： # 2 1 ✱ *本人分机号* # C

外线跟随转移

设定： ✱ 2 2 # *外线出局码与电话号码* # C

取消： # 2 2 # C

个人号码 [1]

由分机启动或更改配置文件： ✱ 1 0 ✱ (1 – 5) # C

取消： # 1 0 # C

语音信箱 [1]

进入您的语音信箱： *拨语音信箱号并按录音提示进行*

收到新留言： *按下预先设定的留言键并依录音提示进行*

功能键设定

编程或更改功能： **Program** *按选取的功能键号码或代码再次按功能键* **Program**

呼叫保持

专用： **Line**

恢复电话： **Line**

公共保持： **8**

恢复本人分机上的呼叫： **Line**

恢复其他分机上的呼叫： *呼叫通话被置于保持状态的分机* **8**

账户代码 [1]

新的外线电话： ✱ 6 1 ✱ *帐户代码* # *外线出局码与电话号码*

外线电话进行中： **Line** ✱ 6 1 ✱ *帐户代码* # **Line**

缺席信息 [1]

设定：

有返回日期/时间： ✱ 2 3 ✱ *缺席代码* ✱ *日期/时间* # C *（日期和时间格式依系统而定）*

无返回日期/时间： ✱ 2 3 ✱ *缺席代码* # C

取消： # 2 3 # C

语言选择 [1]

更改显示语言： ✱ 0 8 ✱ *语言代码* (0 – 9) # C

无声振铃

关闭振铃信号：

通用取消

取消所有启动的功能： # 0 0 1 # C

注

1 可能是可选功能

内容如有更改恕不事先通知。有关详细情况，请联络 Aastra 授权销售商。

© 版权所有 Aastra Telecom Sweden AB 2008。
LZV 103 002 的 ZS 部分