ITALIANO

Dialog 4220 Lite
Dialog 4222 Office
Dialog 4223 Professional

Telefoni di sistema per MX-ONE™
Telephony System e MD110

Dialog 4223 Professional solo per modalità D3

Guida di riferimento rapido

In questa Guida di riferimento rapido viene descritto l'utilizzo delle funzionalità di base. Per ulteriori informazioni su tutte le funzioni e le funzionalità disponibili, consultare il Manuale d'uso correlato.

Il Manuale d'uso completo è disponibile in formato elettronico nell'Enterprise Telephone Toolbox CD e all'indirizzo http://www.aastra.com

Free seating[1]

Collegamento: ✱ **1 1** ✱ *Codice di autorizzazione* ✱ *N. Proprio int.* # C

Scollegamento: # **1 1** # C

Ricezione di chiamate

Risposta:

Vivavoce: *(solo Dialog 4222 e 4223)* *Premere il tasto linea lampeggiante*

Risposta per un altro interno: *Chiamare l'interno che squilla* **8**

Conclusione di una chiamata: o C

Effettuazione di chiamate

Chiamate interne: *N. int.*

Chiamate esterne: *Codice e n. linea esterna*

Vivavoce: *(solo Dialog 4222 e 4223)* *Comporre il numero*

Numero di selezione rapida comune: *Comporre il n. di selezione rapida.*

Numero di selezione rapida singola: ✱ ✱ **(0 – 9)**

Selezione tramite tasto funzione: *Premere il tasto preprogrammato, ad es.* ***Direttore***

Riselezione dell'ultimo numero esterno: ✱ ✱ ✱

Chiamata nominativa[1]

Esempio: "Eva": *(solo Dialog 4223)*

```
El 3 3 8 8 8 Ric
Su o Giù Ch
```

Selezione durante una chiamata in corso

Attivazione DTMF: **9** *Comporre il numero desiderato*

Richiesta linea (Inquiry)

Conversazione in corso: ***Inquiry*** *Chiamare l'interlocutore*

Ripresa: ***Linea 1*** o ***Inquiry***

Ritorno al primo interlocutore e termine della richiesta linea: C ***Linea 1***

Trasfermento

Conversazione in corso: *Richiedere la linea* ***Trasferim.*** *(prima o dopo la risposta)*

Conferenza

Conversazione in corso: *Richiedere la linea* **3** *(dopo la risposta)*

Richiamata

Attivazione: **6**

Annullamento di una singola richiamata: # **3 7** ✱ *Num. Proprio int.* # C

Annullamento di tutte le richiamate: # **3 7** # C

Avviso di chiamata

Attivazione: **5** *(Su tono di occupato)* *Attendere in linea*

Vivavoce

(solo Dialog 4222 e 4223)

Dal microtelefono:

Ritorno al microtelefono:

Deviazione

Attivazione dal proprio interno: ***Deviazione*** o ✱ **2 1** # C *(il tasto di deviazione è preprogrammato)*

Disattivazione: ***Deviazione*** o # **2 1** # C

Follow-me interno

Attivazione dal proprio interno: ✱ **2 1** ✱ *N. nuovo int.* # C

Disattivazione: # **2 1** # C

Reinstradamento dalla postazione di risposta: ✱ **2 1** ✱ *N. proprio int.* ✱ *N. nuovo int.* # C

Disattivazione dalla postazione di risposta: # **2 1** ✱ *N. proprio int.* # C

Follow-me esterno

Attivazione: ✱ **2 2** # *Codice e n. linea esterna* # C

Disattivazione: # **2 2** # C

Numero personale[1]

Attivazione o modifica di un profilo dal proprio interno: ✱ **1 0** ✱ **(1 – 5)** # C

Disattivazione: # **1 0** # C

Segreteria telefonica[1]

Accesso alla cassetta postale: *Comporre il n. di segreteria telefonica e seguire le istruzioni registrate*

Nuovo messaggio ricevuto: *Premere il tasto preprogrammato per i messaggi e seguire le istruzioni registrate*

Programmazione di tasti funzione

Programmazione o modifica di una funzione: ***Programma*** *Premere il tasto funzione selezionato*
Numero o codice
Premere nuovamente il tasto funzione ***Programma***

In attesa

Singola: ***Linea***

Ripresa della chiamata: ***Linea***

In attesa, comune: **8**

Ripresa della chiamata dal proprio interno: ***Linea***

Ripresa della chiamata da un altro interno: *Chiamare l'interno da cui è stata messa in attesa la chiamata* **8**

Codice addebito[1]

Nuova chiamata esterna: ✱ **6 1** ✱ *Codice addebito* # *Codice e n. linea esterna*

Chiamata esterna in corso: ***Linea*** ✱ **6 1** ✱ *Codice addebito* # ***Linea***

Informazioni sull'assenza[1]

Attivazione:

Con ora/data del rientro: ✱ **2 3** ✱ *Codice dell'assenza* ✱ *Data/Ora* # C *(la sequenza di data e ora dipende dal sistema)*

Senza ora/data del rientro: ✱ **2 3** ✱ *Codice dell'assenza* # C

Disattivazione: # **2 3** # C

Scelta della lingua[1]

Modificare la lingua del display: ✱ **0 8** ✱ *Codice lingua* **(0 – 9)** # C

Suoneria silenziosa

Disattivazione della suoneria:

Disattivazione generale

Disattivazione di tutte le funzioni attivate: # **0 0 1** # C

Abbreviazioni e descrizioni

int.	Interno
N.	Numero
1	La funzione può essere facoltativa

Soggetto a modifica senza preavviso. Per ulteriori informazioni, contattare il Certified Sales Partner locale di Aastra Telecom.

© Aastra Telecom Sweden AB 2008. Tutti i diritti riservati.
IT Parte di LZV 103 002 R5A